

Draadloze afstandsbediening voor 12 / 24 volt lieren

Installatie op 9705166: rood op plusdraad, geel op gele draad van relais, wit op de bruine draad van het relais, groen is de antennedraad; deze los laten hangen en voorkomen dat deze in contact komt met andere draden. Afstandsbediening laten installeren door een erkend technicus. Schade als gevolg van verkeerd aansluiten van het apparaat wordt niet vergoed. Doorgebrande afstandsbedieningen worden niet retour genomen.

Installatie op 9705167, 9705169, 9705180, 9705182:

Zwart op zwarte draad van het relais (de zwarte draad die ook naar de handbediening loopt)

Rood op de rode draad van relais aansluiten

Wit op de witte draad (schakeldraad) van het relais aansluiten.

Geel op overige schakeldraad van relais aansluiten

Groen is de antennedraad; deze nergens op aansluiten en voorkomen dat deze in contact met andere draden komt.

Afstandsbediening laten installeren door een erkend technicus.

Schade als gevolg van verkeerd aansluiten van het apparaat wordt niet vergoed. Doorgebrande afstandsbedieningen worden niet retour genomen.