

9705547

# Motorlift/ schaartafel model



**Gebruiksaanwijzing**

### **Specificaties:**

\* Max. belasting: 135 kg

\* Liftbereik: 300mm. - 670mm.

### **Veiligheidsvoorschriften:**

1. Dit product mag alleen gebruikt worden voor het liften van motoren met een maximaal gewicht van 135 kg.
2. Voordat u begint, zorg dat het werkgebied schoon en opgeruimd is.
3. Gebruik deze lift alleen op een ondergrond die stabiel, egaal, droog en stroef is en bovendien geschikt voor het gewicht. Houd het grondoppervlak schoon, opgeruimd en zorg voor goede verlichting.
4. Gebruik de lift alleen op vlakke en stevige ondergrond, welke geschikt is voor het dragen van het gewicht in geval van verdraaien of verplaatsing.
5. Zorg dat alle handgrepen droog en vetvrij zijn. Houd uw handen weg van bewegende delen.
6. Jongeren beneden de 18 jaar en personen die onvoldoende vertrouwd zijn met het apparaat mogen deze niet gebruiken.
7. Het apparaat mag niet gebruikt worden door personen die onbekwaam zijn in het veilig en voorzichtig gebruik door mentale, geestelijke of lichamelijke beperkingen.
8. Overbelast het apparaat niet. Het apparaat heeft een veiligheidsklep om overbelasting te voorkomen.
9. Werk altijd voorzichtig en blijf alert. Gebruik dit apparaat niet wanneer u moe, ziek of onder invloed van alcohol, drugs of medicatie bent.
10. Zorg dat het apparaat vrij en stabiel geplaatst is, met de draagpoten goed onder het apparaat en het liftpunt. Plaats het apparaat alleen onder de punten die zijn aangegeven door de fabrikant van de motor.
11. Zorg dat het informatieplaatje op het apparaat duidelijk leesbaar blijft, ook na veelvuldig gebruik.
12. Zorg dat er tijdens het liften of zakken van de motor niemand in de buurt van het liftgedeelte of cilinder komt.
13. Gebruik dit apparaat alleen voor het liften van motoren. Gebruik het apparaat voor geen enkel ander doel, hier is het niet voor bedoeld of ontworpen.
14. Voordat de motor gelift wordt, verzekert u zichzelf er van dat de motor adequaat gezekeerd is aan het liftplatform.

15. Wanneer het platform gelift is tot werkhoogte, zorg dat de veiligheidsgrendel in gebruik is om ongevraagd zakken te voorkomen.
16. Voordat u de lift laat zakken, controleer onder de lift of er geen belemmeringen zijn en het veilig is om de lift te laten zakken. Haal de veiligheidsgrendel los en haal de veiligheidsklep rustig los om de lift voorzichtig te laten zakken.
17. Breng geen enkele wijziging aan aan deze motorlift.
18. Verzekert u er van dat u deze veiligheidsinstructies heeft gelezen, begrepen en kunt toepassen voordat u de motorlift gebruikt. Wanneer u de veiligheidsvoorschriften niet of onvoldoende heeft gelezen, kan dit persoonlijk letsel veroorzaken.

#### **Onderhoud en reiniging:**

Reinig de motorlift regelmatig met een vochtige doek

Onderhoud van de hydraulische motorlift

1. Smeer al de bewegende delen zeker iedere 3 maanden.
2. Controleer regelmatig het oliepeil.
3. Controleer regelmatig de motorlift op (tekenen van) roest. Reinig die plekken met een vette doek.

Nummer	omschrijving	aantal
26	M10x60	1
25	pin	1
24	Hydraulische pomp	1
23	Verbindingsbuis	1
22	Liftsysteem	1
21	Katrolblok B	2
20	Katrolblok A	2
19	Veiligheidsklep	1
18	M6x10 moer	2
17	Voetpedaal	1
16	M10 moer	2
15	M12 moer	2
14	Veer	1
13	Draaiblok	2
12	M10 schroefbout	3
11	M10 veerring	3
10	M12 ring	2
9	Verbindingsrol	2
8	Platform	1
7	M6 moer	8
6	M6 ring	18
5	M6 bout	8
4	Aansluitingsblok	8
3	Veiligheidspal	3
2	Pompaansluiting	1
1	Basis	1

