

Aansluiting van draadloze bediening 12V lier, 9705170

- Zwart = min > op de min van relais
- Rood = plus > op de plus van relais
- Geel = stuurdraad > op relais, aansluiten waar ook het draad van de originele handbediening is aangesloten
- Wit = stuurdraad > zelfde als geel, de een is voor in en de ander uit lieren
- Groen = antenne > nergens op aansluiten

Inschakelen handbediening:

Beide knoppen tegelijk ingedrukt houden tot de rode led gaat branden

Uitschakelen handbediening:

Beide knoppen ingedrukt houden tot de rode led uit gaat