

Gereedschapswagen open + la rood

9706943


Handleiding



Gebruiksaanwijzing en onderdelenlijst

Lees voor uw eigen veiligheid de instructies, voor gebruik, goed door

- A. Niet op staan, u kunt hier ernstige verwondingen door oplopen.
- B. Als u de gereedschapswagen gebruikt, zet hem dan op de rem om ernstige Verwondingen te voorkomen.
- C. Plaats de gereedschapswagen niet op andere bewegende producten.
- D. Sleep de gereedschapswagen niet met gereedschap, hij kan omvallen en ernstige verwondingen/schade veroorzaken.
- E. Verplaats de gereedschapswagen alleen op een vlakke ondergrond.
- F. De maximale belasting voor elk plateau is 45 kg.
Het maximale gewicht dat de gereedschapswagen met inhoud kan houden is 135 kg.
- G. Het maximale gewicht voor de lade is 22 kg.



nummer	omschrijving	aantal
1	Bovenkant	1
2	Steunpilaar	4
3	Plateau 1	1
4	Plateau 2	1
5	Wiel (vast)	2
6	Bout M6x16	16
7	Veerring	16
8	Ring	16
9	Zwenkwiel met rem	2
10	Bout M6x12	24
11	Moer met flens	16
12	Lade	1
13	Bout M6x16	4
14	Handvat	1