

Poelietrekker 10 ton hydraulisch 9707183 Handleiding



Gebruiksaanwijzing en specificaties



Lees voor uw eigen veiligheid de instructies voor gebruik goed door.



Draag oogbescherming



Draag handschoenen

Specificaties:

Gegevens	5 ton	10 ton	15 ton	20 ton	30 ton	50 ton
Capaciteit	5	10	15	20	30	50
Slag in mm.	50	50	50	50	50	50
Maximale treklengte in mm.	140	160	180	180	230	400
Maximale trekdiameter in mm.	200	250	300	300	400	500

- Voor gebruik, draai de afsluiter met de klok mee om het goed af te sluiten.
 - Stel de haak in om het object los te trekken.
 - Druk de hendel omlaag en omhoog.
 - Als het lostrekken niet lukt, stop dan. Pas de afstand aan en trek nogmaals.
 - Door de afsluiter de andere kant op te draaien kunt u de lucht laten ontsnappen.
 - Als de olie op is vul deze eerst bij met hydraulische olie voor gebruik.
 - Controleer goed het juiste tonnage en overschrijd deze draagkracht niet.
-
- Handig in gebruik voor zowel poelies als lagers.
 - Compacte uitvoering.
 - Lichtgewicht.

Belangrijk:

Duw de hendel naar voren om de poelietrekker te laten werken, de hendel draait zelf niet.